# Acquisition d'un flux d'images RGBD et Détection des informations 3D des points clé du squelette humain

**Curtis Martelet** 

Tuteur : Wanchen Li





# SOMMAIRE

**Objectifs** 

Travail accompli lors du projet précédent

Travail effectué dans ce projet

La Simulation

L'Acquisition

Le Traitement

Résultats

Conclusion

# Objectifs

- Migrer la Node enregistrement de IAI\_Kinect2 de ROS1 vers ROS2
- Se familiariser avec Openpose
- Comprendre le fonctionnement de Openpose\_ROS2
- Développer des environnements cloisonnés pour les différentes tâches





Caméra Kinect v2

# Récapitulation du Projet S1

1

CALIBRATION


Calibrer la caméra.

2

**CAPTURE & ENREGISTREMENT** 

Enregistrer le flux d'images puis le sauvegarder sur le disque dur.

# Schéma de fonctionnement du Projet S1



# Projet S2

CAPTURER

Capturer l'environnement.

2

**TRAITER** 


Extraire la position des joints.

3

**ENREGISTRER** 

Enregistrer les positions sur le disque dur.

# Schéma de fonctionnement du Projet S2



## Langages




- Performant.
- Populaire.




- Portable.
- Simple.
- Populaire
- Isolé

# Simulation

#### Dockerfile



# IAI\_Docker




### IAI Docker

# 1. Ubuntu 22.04 + CUDA Toolkit 12.5 nvidia/cuda:12.5.0-devel-ubuntu22.04

- 2. Installe ROS2 Humble
- 3. Installation de cuda\_sample
- 4. Installation de Libfreenect2

# Openpose\_Docker



# Openpose \_Docker

#### 1. Ubuntu 18.04 + ROS2 Dashing

osrf/ros:dashing-desktop

#### 2. Variables d'environnement et ports exposés

EXPOSE 9090 11311 8080 Défini le ROS\_DOMAIN\_ID, ROS\_LOCALHOST\_ONLY, ROS\_MASTER\_URI etc...

#### 3. Installation de CUDA Toolkit 10.2 & CuDNN 7.6.5 :

 ${\tt Cl\'e \ de \ CUDA : https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86\_64/cuda-keyring\_1.0-1\_all.deb}$ 

- 4. Installer Cmake
- 5. Installer Openpose
- 6. Installer Openpose\_ROS2

# Acquisition

# IAI\_ROS2 & Libfreenect2

#### IAI\_ROS2:

Collection d'outils et librairies pour intégrer la Kinect2 à ROS2.

#### Fonctionnalité intégrée :

- Pont entre Libfreenect2 et ROS2.
- Un outil de correction de perspective.


#### Fonction ajoutée :


- Enregistrement.


#### Libfreenect2:

Un driver open source pour la Kinect v2.

## Pile & Threads








**THREAD** 


# Kinect2\_record 1





Ajout d'une paire d'images





Retrait d'une paire d'images

### Kinect2 record 2

```
// Structure images
struct ImagePair
{
    cv::Mat color_image;
    cv::Mat depth_image;
};

// Threadpool implementation
queue<ImagePair> image_queue_;
mutex queue_mutex_;
condition_variable queue_cond_var_;
size_t num_thread_;
vector<thread> consumer_threads_;
```

#### Déclaration variables

#### Record = True

```
for (size_t i = 0; i < num_thread_; ++i)
    consumer_threads_.emplace_back(&Kinect2Record::consumerThread, this);</pre>
```

#### Création des threads

```
cv::Mat color_image =
cv_bridge::toCvCopy(color_msg,sensor_msgs::image_encodings::RGB8)->image;
cv::Mat depth_image =
cv_bridge::toCvCopy(depth_msg,sensor_msgs::image_encodings::TYPE_16UC1)->image;
{
    lock_guard<mutex> lock(queue_mutex_);
    image_queue_.emplace(ImagePair{color_image, depth_image});
}
queue_cond_var_.notify_one();
```

#### Callback des images

## Kinect2\_record 3

```
ImagePair image_pair;
{
   unique_lock<mutex> lock(queue_mutex_);
   queue_cond_var_.wait(lock, [this] {
      return !recording_||!image_queue_.empty();
   });

   if (!recording_ && image_queue_.empty())
      return;
   if (!image_queue_.empty()) {
      image_pair = image_queue_.front();
      image_queue_.pop();
   }
   else
      return;
}
queue_cond_var_.notify_one();
saveImagesToDisk(image_pair.color_image, image_pair.depth_image);
```

**Consumer Thread** 

```
{
  lock_guard<mutex> lock(queue_mutex_);
  recording_ = false;
}
queue_cond_var_.notify_all();

for (auto& thread : consumer_threads_)
{
  if (thread.joinable())
     thread.join();
}
consumer_threads_.clear();
```

Suppression des Threads

# Traitement

## Openpose


# OpenPose


#### Openpose:

Une bibliothèque de vision par ordinateur en temps réel.

Estime les poses du corps, des mains, du visage et des pieds.


Utilise des images ou des vidéos comme source.





- 0. Nose
- 1. Neck
- 2. Right Shoulder
- 3. Right Elbow
- 4. Right Wrist
- 5. Left Shoulder
- 6. Left Elbow
- 7. Left Wrist
- 8. Right Hip
- 9. Right Knee
- 10. Right Ankle
- 11. Left Hip
- 12. Left Knee
- 13. Left Ankle
- 14. Right eye
- 15. Left Eye
- 16. Right Ear
- 17. Left Ear

# Openpose\_ROS2



# Résultats



Migration de la Node enregistrement Vers ROS2



Se familiariser avec Openpose



Comprendre le fonctionnement de Openpose\_ROS2



Développer des environnements cloisonnés pour les différentes tâches

# Conclusion

Merci de votre attention